

Instruções para uma Limpeza em Profundidade

Pavimentos exteriores

Cuidado
Profissional
de los
Suelos



O sistema **Bona Deep Clean System** oferece uma solução eficaz e potente para levar a cabo uma limpeza em profundidade dos pavimentos exteriores.

As duas escovas cilíndricas que giram em sentidos opostos da máquina **Bona Power Scrubber**, juntamente com a solução **Bona Deep Clean Solution**, limpam a fundo e eliminam até a sujidade mais persistente, o óleo velho e a madeira degradada do pavimento.

- Potente e simples
- Seguro para o jardim
- Elimina algas e óleo velho
- Sistema de limpeza idóneo para a sua utilização antes de aplicar o Bona Decking Oil

Dados Técnicos

Detergente recomendado:	Bona Deep Clean Solution
Dissolução:	1:5 (2 l de Deep Clean Solution e 8 l de água)
Escova recomendada:	Nylon cor de laranja

Para obter mais dados técnicos, consulte os manuais do produto

Operation

Antes de utilizar a máquina, leia o manual e as instruções de segurança do produto que se incluem com ela!

A seguir fornecem-se algumas recomendações de boa-fé baseadas na nossa experiência até à data, mas cada pavimento e cada situação deve-se avaliar de forma individual antes de utilizar a máquina para certificar-se de que o pavimento apresenta umas condições suficientemente idóneas como para aplicar uma limpeza com máquina.

Limpeza:

1. Limpe o pavimento com uma vassoura para eliminar a areia que possa ter ficado solta.
2. Enxague o pavimento com água. Se o pavimento é extenso, então trabalhe por seções ou troços.
3. Encha metade do tanque superior com água limpa e morna. Acrescente Bona Deep Clean Solution na medida necessária (2 litros para o pavimento) e termine de encher o tanque com mais água até que esteja cheio.
4. Instale as escovas cor de laranja na máquina.
5. Ligue a máquina a uma tomada de 220-230 V (que tenha tomada de terra).
6. Ponha o interruptor giratório na posição de pressão alta (a pega deve de estar para cima para poder mudar a posição do interruptor giratório).
7. Enquanto distribui o detergente, mexa a máquina para a frente em linha reta. A máquina pode-se utilizar em qualquer direção do pavimento, mas trate de a deslocar na direção da madeira. **Não utilize a sucção da máquina em**



Bona®

Instruções para uma Limpeza em Profundidade

Pavimentos exteriores

Cuidado
Profesional
de los
Suelos



nenhum momento, visto que as algas ou outra sujidade poderiam obstruir a unidade de sucção.

8. Volte à sua posição original seguindo o mesmo caminho. Nos pavimentos que tenham pouca sujidade pode-se saltar o passo de voltar a distribuir detergente quando voltar a passar no regresso. Em pavimentos que estejam consideravelmente manchados continue a distribuir detergente quando passe tanto ao ir como ao voltar.
9. Continue a limpar num novo caminho até que se tenha limpo todo o pavimento.
10. Enxague com água para eliminar as algas e a sujidade do pavimento.
11. Deixe que o pavimento seque antes de aplicar o óleo Bona Decking Oil. Para obter instruções pormenorizadas sobre como aplicar o óleo Bona Decking Oil, por favor, consulte a Ficha técnica que vem à parte.

Tenha em conta que quando se utiliza a máquina de pressão é importante que esteja sempre em movimento e que nunca se aplique com as escovas secas! **Em caso de não o fazer correrá o risco de danificar o pavimento.**

AVISOS IMPORTANTES – Para obter êxitos e para uma longa duração da máquina

- A máquina Bona Power Scrubber está desenhada para apanhar líquido, não sujidade nem areia ou gravilha. Não utilize a sucção quando estiver a limpar pavimentos exteriores, visto que se poderia danificar a máquina.
- Mantenha a máquina sempre em movimento enquanto limpar e nunca aplique as escovas secas! Se ficar parado no mesmo sítio com a máquina em funcionamento poderia danificar o pavimento!
- Depois de limpar com a máquina, o compartimento das escovas estará húmido. Para minimizar esse goteio posterior, deixe de dispensar solução de limpeza (enquanto a máquina continua em movimento) aproximadamente uns 30 segundos antes de a parar por completo.
- Se decide fazer uma pausa enquanto efetua o trabalho de limpeza, então coloque a máquina húmida numa superfície não sensível à humidade, ou coloque uma lona impermeável debaixo da máquina para evitar que no caso de que goteie algum detergente, este danifique o pavimento.
- Comprove de vez em quando o nível da água do tanque da solução. Se a máquina emite um som de tic tac, isso significa que a bomba de água não se está a alimentar com a solução de limpeza. Preencha-a acrescentando mais solução de limpeza no tanque da solução. Não tenha a bomba de água em funcionamento sem líquido durante um período prolongado.
- Depois de cada utilização esvazie e limpe a máquina. Não a armazene com solução de limpeza dentro.

Bona[®]